

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise für elektrische Brennstempel

Um Schäden und Gefahren durch nicht ordnungs- und sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden, sind die Bedienungsanleitung und die grundsätzlichen Sicherheitshinweise genauestens zu beachten und sorgfältig aufzubewahren.

Bei Weitergabe des Elektrowerkzeuges an andere Personen ist diese Bedienungsanleitung unbedingt mit auszuhändigen.

- Das Elektrowerkzeug entwickelt bei Gebrauch hohe Temperaturen - Vorsicht vor unsachgemäßer Berührung -**VERBRENNUNGSGEFAHR!!!!**
- Alle Gegenstände von dem heißen Gerät fernhalten, die hierdurch vernichtet oder in irgendeiner Form beeinträchtigt werden können.
- Werkzeug nicht unbeaufsichtigt lassen - Kinder vor Berührung des Gerätes schützen!!!
- Vor Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass die Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild angegebenen Betriebsspannung übereinstimmt.
- Netzkabel und Netzstecker müssen in unbeschädigtem Zustand sein.
- Das Netzkabel nicht zweckentfremden.
- Elektrowerkzeug nicht am Kabel tragen.
- Stecker nicht an der Leitung aus der Steckdose ziehen.
- Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht im feuchten Zustand und nicht in feuchter und nasser Umgebung.
- Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen, Flüssigkeiten oder Gasen.
- Nach einer Aufheizzeit von ca. 10 -15 Minuten ist die Betriebstemperatur erreicht.
- Beim ersten Aufheizen tritt eine Geruchs- und Rauchbildung auf, die normal ist und sich nach kurzer Zeit verliert.
- Bei der Bearbeitung von Kunststoffmaterial und lackierten Oberflächen können schädliche Dämpfe auftreten.
- Für gut durchlüftete Räume ist zu sorgen!!! Achten Sie auf Brand- und Entzündungsgefahr!!!
- Elektrowerkzeug während der Aufheizzeit, des Arbeitsvorganges und während der Abkühlphase nicht auf brennbare Oberflächen legen -**BRANDGEFAHR!!!**
- Werkzeug nach Beendigung des Arbeitsvorganges an der Luft abkühlen lassen - Nicht im Wasser abschrecken!!!
- Das Gerät muß bis zum restlosen Erkalten unter Aufsicht gehalten werden!!!
- Bei Betriebsstörung ist das Gerät sofort vom Netz zu trennen!!!
- Jegliches Öffnen des Gerätes und das Auswechseln von Teilen sowie Reparaturen dürfen nur von Fachkundigem Personal (Elektriker) durchgeführt werden.
- Unsachgemäßes Öffnen oder Austauschen von Teilen, sowie unsachgemäße Bedienung führt zum Verlust jeglicher Gewährleistung.
- Heizelemente sind Verschleißteile. Je nach Beanspruchung verschleißen diese unterschiedlich stark und sind daher von einer Garantie / Gewährleistung ausgeschlossen.
- In den Arbeitspausen ist das Gerät vom Netz zu trennen, um die Heizelemente zu schonen und vorzeitigem Verschleiß der Gravur entgegen zu wirken.
- Bei sehr intensivem Gebrauch muss mit vorzeitigem Verschleiß an Gravur und Heizelementen gerechnet werden.
- Beim Brennen von versch. Kunststoffen kann die Gravur beschädigt werden oder vorzeitig verschleißen.